

ITH 04/GQ – INSTRUÇÃO DE TRABALHO DE HIGIENE – FORNO COMBINADO

SUPERFÍCIES A SEREM HIGIENIZADAS

EQUIPAMENTO
<ul style="list-style-type: none">• Forno combinado

DESCRIÇÃO

1. A limpeza leve é feita a cada troca de turno e a limpeza pesada é feita uma vez por semana.
2. Pré aquecer o forno até a 60°C;
3. Abrir a porta do forno;
4. Borrifar o desincrustante na área a ser limpa do forno e fechar a porta;
5. Verificar o grau de sujidade do forno no painel indicador (quanto maior a quantidade de barras vermelhas maior grau de sujidade). O forno combinado sem a função de auto limpante ligar a função do vapor;
6. Acionar a limpeza apertando o botão indicador no painel de limpeza é automática e no forno sem o auto limpante ligar a função do vapor;
7. Aguardar a finalização da lavagem para abrir a porta novamente;
8. Enxaguar o equipamento até a total remoção do produto químico;
9. Na parte externa do equipamento utilizar pano descartável úmido e suave com detergente não abrasivo.

MATERIAL E PRODUTO DE LIMPEZA

MATERIAL DE LIMPEZA	PRODUTO DE LIMPEZA
<ul style="list-style-type: none">• Luva látex;• Pano descartável.	<ul style="list-style-type: none">• Desincrustante

EPI'S- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Luva de borracha
Avental plástico
Sapato / Bota de segurança

NOTAS:

Antes de iniciar a utilização do forno verificar se não existe nenhum resíduo do detergente.
O forno não pode estar com temperatura superior a 60°C para iniciar a limpeza;